

Opdatering af Steercommand Z2 + SteadySteer

Steercommanden opdateres normalt i forbindelse med opdatering af Incommand skærmen.

I nogle tilfælde skal Steercommanden opdateres manuelt

Filen er tilgængelig på vores hjemme side, via dette link: <u>https://ag-</u> <u>precision.com/da/downloads-software</u>



Opdatering med USB stik

Indsæt USB stikket med nyeste Ag-Leader opdatering i højre side af skærmen:





Opdatering af SCM Z2 (Steercommand + SteadySteer)

Tryk på Opsætning





Vejviser

Tryk på symbolet med Rattet og antennen



<u>@</u>2 □€ mo^m

Tryk på den øverste Skruenøgle

| | | Opsætning af GPS-spormarkering | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| | Styring:SteerCommand® Z2/SteadySteer® | | | | | |
| | | SteerCommand® Z2/S | | | | |
| $\langle \rangle \langle \rangle$ | | Modtager: | | | | |
| | | (automatisk detektering) 🔻 🔧 🔗 | | | | |
| | | Alarm for tilstede. af op. | | | | |
| | | 15 minutter | • | | | |
| | | Indstillinger for lyslinje | Ag Leader® NTRIP-opsætning | | | |
| $\langle \rangle$ | | rrektion | | | | |
| | | ✓ Brug Detektion af re | | | | |
| Jordbe | | | S | | | |

1: Vælg Køretøj

2: Tryk Accepter

(Ved opdatering kan der også vælges "ingen")



Tryk på Tekniker



2

viser

| Opsætning Tek | kniker [| Diagnosticering | |
|------------------|----------|-------------------------|-----------------------------|
| Køretøjsforskyd | dninger | Fuld kalibrering | Fjernkontakt |
| | c (1) | Genkalibrer | Aktiver tilkobling |
| Administration a | | Udkobling af styring | Aktiver frakoblin |
| Seriel NMEA | A UQ | Hjul- vinkel | □ DualTrac ™ |
| | | Ventil | Kalibrering af DualTrac™ |
| | | SCM orientering | |

Tryk på Opgrader



| | S | In | idstillinger fo | r SteerCo | ommand® | |
|--------|------------------------|----------|-----------------|-----------|--|--------------------------------|
| | Opsætning | Tekniker | Diagnosticering | | | |
| | Funktio | ner | | | Oplysninger om Serienummer: | controller 2330011120 |
| | Avance | eret | | | Hardware id: Hardware rev: | 4006946 7.1.0.0 |
| | Overfør l | ogge | | | Program: Udgave: Primær version: | 3.0.0.0 release |
| X | Opret sikkerhedsk | opi 🌒 | | | Build: Kørselstid: Start tæller: | 3.0.0.0_5349 07:10:59 21 |
| | Gendan backup | | | | Opgradering af S Forældet | CM påkrævet. |
| | Opgrader | • | | | ſ | |
| Jordbe | Opgrader SteadyStee | r® 🗣 | | | | Ryd hukommelse |



1: Vælg Opdaterings filen (Firmware) fra USB stikket

2: Tryk Accepter for at starte opdatering



Filen behandles, og vil derefter starte opdateringen

!! SLUK IKKE FOR SKÆRMEN !!



or D€ mogu

Steercommanden er i gang med at blive opdateret.

Dette tager kun få minutter

!! SLUK IKKE FOR SKÆRMEN !!



Tryk Accepter når opdateringen er udført



1: Nu er Steercommanden opdateret, "firmware" versionen kan ses i højre side

2: Tryk Tilbage, for at komme tilbage til hovedmenuen

| 4 | Indstillinger for SteerCommand® | | | | |
|-------|---------------------------------|-----------------|---|--|---|
| | -tning Tekniker | Diagnosticering | | | |
| ordbe | Funktioner Avanceret | | | Oplysninger om Serienummer: Produkt-id: Hardware id: Hardware rev: | controller 2330011120 2970-2 946 .0 |
| | Overfør logge | | ſ | Program: Udgave: | 4.0.0.0 |
| | Opret sikkerhedskopi | | | Build: Kørselstid: | 4.0.0.0_6006 07:09:07 |
| | Gendan backup | | | Start tæller: | 22 |
| | Opgrader 🔶 | | | | |
| | Opgrader SteadySteer® | | | | Ryd hukommelse |

<u>@</u>? □€ mº^m

isei