




AG Precision ApS
Helsevænget 2
DK-7870 Roslev

Tel: +45 8844 4242
Mail: info@ag-precision.com

Ag Leader®

Ag Leader® TurnPath™



Aktivering af – TurnPath 7 dages DEMO

- TurnPath kan automatisk vende traktoren i for ageren, uden at auto styringen bliver afbrudt.
- Turnpath er en oplåsnings funktion (kontakt Ag-precision angående Kode)
- Turnpath fungerer på Incommand skærme 800 + 1200 samt på Steercommand Z2 og Steadysteer. Nedenstående opdateringer er et krav:

Incommand 1200 + 800 = Version 9.0

Steercommand Z2 = Version 4.0



Tryk på
Opsætning



Opsætning



Oversigt



Universelt
display



Kamera



Jordbehand



Såning



Tildeling



Høst



Vandingsplan



Vejviser

Tryk på Skærm
symbolet



Opsætning af konfiguration

Konfiguration Produkt Udstyr

John Deere 6215R, Spruta 12m
John Deere 6215R, Sprøjte Ag-leade
John Deere 6215R, Test1
New Holland T7.315, Horsch 12m
Landmåling
John Deere 6215R
Dræning
John Deere 6215R, Test plov

+

Keyboard

Wrench

-

Udstyr	Navn
Køretøj	John Deere 6215R
└─┬─┘	Dækning
Redskab	Test1
└─┬─┘	Enhed
└─┬─┘	DirectLiquid
└─┬─┘	Tank
└─┬─┘	Hovedtank
└─┬─┘	Enhed
└─┬─┘	Afgrødesensor

Jordbeviser

Skærm

Tryk på
Funktioner



Opsætning af konsol

Generelt | Display | **Funktioner** | AgFiniti® | Firmware | Avanceret

Tænding standby (minutter)
5

Standbytilstand
 Deaktiver

Logfiler

- Eksporter fejl diagnostiske filer
- Eksporter GPS diagnostiske filer
- Ryd diagnostiske filer
- Log CAN-data

Hukommelse

- Opret sikkerhedskopi →
- Gendan backup ←
- Ryd intern hukommelse

Vejviser

- Kopier debug-filer
- Ryd debug-filer
- Fjern mønstre

CAN A

- 500k baud

About (Om) | Modul-firmware | Avancerede parametre | Beta-funktioner | Hukommelsestest | Service-tilstand

Jordbeviser

Scrolle / rul ned i bunden af tilgængelige funktioner

Opsætning af konsol

Generelt | Display | **Funktioner** | AgFiniti® | Firmware | Avanceret

Funktion	Status
Automatisk skårkontrol	Aktiveret
Multi-produkt	Fra
Interface for Norac UC5	Fra
ISOBUS	Aktiveret
HARDI sprøjte	Aktiveret
DisplayCast®	Fra
Udsædsrækker	Fra
Avanceret RightSpot™	Aktiveret

Funktionsbeskrivelse:

Lås op

Jordbe wiser

1: Vælg TurnPath
(Auto Turn)

2: Tryk på Lås op

!! Det er vigtigt at
vælge den rigtige
funktion !!

Opsætning af konsol

Generelt | Display | **Funktioner** | AgFiniti® | Firmware | Avanceret

Funktion	Status
Interface for Norac UC5	Fra
ISOBUS	Aktiveret
HARDI sprøjte	Aktiveret
DisplayCast®	Fra
Udsædsrækker	Fra
Avanceret RightSpot™	Aktiveret
TurnPath™	Fra

Funktionsbeskrivelse:
Aktiverer TurnPath™ for automatisk styring når der vendes.

Lås op



Jordbe



wiser

1: For at få en DEMO kode, skal Serie nr. samt registrerings nr. sendes til Ag-Precision, så kan vi bestille og herefter sende dig koden

2: Tryk på Tastatur symbolet for at indtaste DEMO koden




Registrering af funktion

↓ 1

Serienummer: 2420026185
Registreringsnummer: 530A

Oplåsningskode



↑ 2

✓

✗



Indtast koden og tryk herefter på Accepter for at oplåse funktionen.

!! Når koden er tastet ind, er funktionen tilgængelig i 7 dage, og kan IKKE fornyes !!

Oplåsningskode

✕	<input type="text"/>					⬅✕
7	8	9	A	B	C	
4	5	6	D	E	F	
1	2	3				
0		-				

↓